FR – INSTRUCTIONS DU FABRICANT

Merci d'avoir choisi notre produit. Vous avez choisi un Equipement de protection personnelle COFRA.
Veuillez lire les instructions ci-dessous avant d'utiliser l'équipement et avant toute opération d'entretien.

Ce produit marqué CE est conforme aux règles énoncées par la Directive Européenne 89/686/CEE, comme conformes aux règles établies par la Directive européenne 89/686/CEE et ses modifications ultérieures concernant les dispositions des EPI (équipements de protection individuelle) et les exigences des normes européennes harmonisées EN 166:2001. L'Equipement de protection personnelle est conçu de telle sorte qu'il puisse fournir une protection adéquate à l'utilisateur dans des conditions d'utilisation prévues. La classification de l'équipement de protection personnelle est indiquée par les marquages et les indices qui s'y rapportent inscrite sur le cadre et les verres. La classification est obtenue à partir d'essais au cours desquels les prototypes ont été soumis.

REMARQUE: Veuillez vous assurer que les lunettes de sécurité sont toujours de la bonne pointure. Ces lunettes de sécurité ne protègent pas totalement les yeux. Elles ne protègent pas contre tous les dangers ni contre les liquides dangereux. Elles ne sont ni incassables ni imperméables.

MODELE: La dénomination commerciale du modèle est indiquée sur l'emballage.

STOCKAGE: Les lunettes doivent être transportées et stockées dans un emballage original, à une température comprise entre 5° C et 40° C et une relative humidité inférieure à 80%.

ENTRETIEN: Les verres doivent être régulièrement nettoyés. Cette opération doit être effectuée au moyen d'un détergent doux, à une température ambiante (20 ± 5°C). Pour désinfecter les verres, un désinfectant peut être ajouté à la solution de détergent suivant les instructions du fabricant. Les verres revêtus d'antibrouillard doivent être nettoyés avec une étoffe souple dans des conditions normales. Les lunettes doivent fournir une protection adéquate pour une période dépassant 6 mois et allant jusqu'à 2 ans. Vérifiez régulièrement l'état des lunettes de sécurité. Des verres ayant des éraflures doivent être remplacées ou remisées. Si le cadre est dur et fragile, les lunettes de sécurité doivent être remplacées. Le produit porte des marquages sur les verres et sur le cadre. Ces marquages représentent la classification du produit et son champ d'application approprié. COFRA S.r.l. n'est pas responsable des dommages découlant de la mauvaise utilisation et de l'entretien et de la conservation inappropriés de l'Equipement de protection personnelle lui-même.

INSTALLATION DES PIECES DETACHEES ET DES ACCESSOIRES (le cas échéant): Pour remplacer les verres, vérifiez d'abord la compatibilité des marquages, puis installez les verres dans la position appropriée.

MARQUAGES DES CADRES: Identification du fabricant – Normes appliquées – Champ(s) d'application (le cas échéant) – Résistance mécanique – Symbole indiquant que les lunettes de sécurité sont conçues pour une petite tête (H – le cas échéant) – Le numéro de l'échelle le plus élevé des verres (filtre maximum) compatible avec le cadre (le cas échéant)

MARQUAGE DES VERRES: Numéro de l'échelle (filtres uniquement) – Identification du fabricant – Catégorie optique – symbole de puissance mécanique – Champ(s) d'application (le cas échéant) – Classification des verres (cas échéant) – Symbole des verres originaux ou de remplacement (au choix).

IDENTIFICATION DU FABRICANT:	Identification de COFRA S.r.l.

NUMERO DE L'ECHELLE (FILTRES UNIQUEMENT)		
Type de filtre	Numéro de code	Numéro de classification du filtre
Filtre pour soudage	Aucun	1,2 ÷ 16
Filtres ultraviolet (UV)	2	1,5 ÷ 5
Filtres de lumière ultraviolette (UV) avec bonne reconnaissance des couleurs	2C	1,2 ÷ 5
Filtres infrarouge (IR)	4	1,2 ÷ 10
Filtre solaire (la protection solaire fournie par les verres ne comporte pas d'élément infrarouge)	5	1,1 ÷ 4,1
Le filtre solaire peut (la protection solaire fournie par les verres comporte un élément infrarouge)	6	1,1 ÷ 4,1

REMARQUE: Le numéro du code du filtre est toujours suivi du numéro de classification du filtre (les deux numéros sont séparés par un espace) et forment ensemble le numéro de l'échelle.

CATEGORIE OPTIQUE	
Code	Désignation
1	Travail en cours
2	Travail intermittent
3	Travail occasionnel (pas prévu pour une utilisation prolongée)

RESISTANCE MECANIQUE	
Code	Exigences de la force mécanique
Aucune	Spécification de résistance minimale
S	Spécification de résistance augmentée
F	Impact d'énergie faible
B	Impact d'énergie moyen
A	Impact d'énergie élevé

Si le symbole F, B ou A ne se trouve pas sur les verres et le cadre, alors la valeur inférieure est choisie pour compléter les lunettes de sécurité. Si une protection est nécessaire contre les particules à grande vitesse à des températures extrêmes, alors les lunettes de sécurité doivent être marquées de la lettre T. Suivant immédiatement la lettre indiquant la résistance de l'impact, c'est à dire FT, BT, AT. Si la lettre indiquant la résistance de l'impact n'est pas suivie de la lettre T, alors les lunettes de sécurité ne doivent être utilisées que contre les particules à grande vitesse à température ambiante.

CHAMPS D'APPLICATION		
Code	Désignation	Description du champ d'application
Aucun	De base	Dangers mécaniques non spécifiés et dangers découlant des ultravioletts, visibles, infrarouge et radiation-solaire
3	Liquides	Liquides (gouttes ou gouttelettes)
4	Grosses particules de poussière	Poussière avec des particules d'une grosseur inférieure à 5µm
5	Particule de gaz et poudre fine	Gaz, vapeurs, gouttelettes, fumée et poussière des particules d'une grosseur inférieure à 5µm
8	Court circuit arc électrique	Court circuit arc électrique dans les appareils électriques
9	Métal fondu et solides chauds	Eclaboussures de métal fondu et la pénétration de solides chauds

PERFORMANCE DES VERRES	
Code	Désignation
K	Résistance à l'abrasion (au dégâts à la surface causés par les particules fines)
N	Résistance au brouillard
R	Augmentation de la réflexion

FILTRES DE PROTECTION DE LA SOUDURE Sélectionnez le numéro de classification du filtre tel que indiqué dans le tableau ci-dessous. L'écart maximal du numéro de l'échelle est de +/-1.			
Echelle	Champ d'application	Gaz	l/h
1,7	Soudeur assistant	–	–
3	Soudeur assistant	–	–
4	Soudure au laiton	Acétylène	< 70
	Soudure et coupe avec carburant oxygéné	Oxygène	< 900
5	Soudure au laiton	Acétylène	70 ÷200
	Soudure et coupe avec carburant oxygéné	Oxygène	900 ÷ 2000
6	Soudure au laiton	Acétylène	200 ÷ 800
	Soudure et coupe avec carburant oxygéné	Oxygène	2000 ÷ 4000
7	Soudure au laiton	Acétylène	> 800
	Soudure et coupe avec carburant oxygéné	Oxygène	4000 ÷8000

REMARQUE: Pour la soudure d'arc, les numéros d'échelles de 8 à 14 sont utilisés en fonction du type d'électrode et du courant utilisé. Référence Tableau.3 EN 169:2002.

AVERTISSEMENTS: Bien que tous les efforts soient faits pour s'assurer que le matériel pouvant entrer en contact avec la peau du porteur ne cause pas de réaction allergique, ces efforts peuvent être infructueux pour une minorité d'individus allergiques et si vous êtes dans cette situation, vous devez cesser immédiatement de porter des lunettes et consulter un professionnel.
Nom du fabricant: COFRA S.r.l. – via dell'Euro 53/57/59, 76121, Barletta (BT), Italy
Organisme de certification: INSPEC – 56 Leslie Hough Way Salford, Gt Manchester M6 6AJ – England
Numéro d'organisme identifié: 0194.

SV – TILLVERKARENS ANVISNINGAR

Tack för att du valt vår produkt. Du har valt en COFRA personlig skyddsutrustning.
Läs dessa instruktioner före användning och före underhåll.
Denna produkt är CE-märkt enligt de kraven som fastställts av EU-direktivet 89/686/EEG, i dess ändrade lydelse, bestämmelserna i PPE (personlig skyddsutrustning) och kraven i den europeiska harmoniserade standarden EN 166:2001.
PPE är utformad så att det i förutsebara användningsförhållanden, kan ge tillräckligt skydd för användaren. Graderingen av PPE anges genom märkning och tillhörande index på båge och linser. Graden erhålls från tester där prototyperna lämnats in.
ANMÄRKNING: Se till att skyddsglasögonen alltid passar bra. Dessa skyddsglasögon skyddar inte ögonen helt. De skyddar inte mot alla risker eller farliga vätskor. De är inte okrossbara och ögonomträngliga.
MODELL: Firmanamnet för modellen anges på förpackningen.
LAGRING: Håll dina skyddsglasögon på en torr plats i rumstemperatur och skyddade mot solljus. Glasen ska transporteras och lagras i det ursprungliga paketet, vid en temperatur mellan 5°C och 4°C och en relativ fuktighet av <80%.
UNDERHÅLL: Linserna måste rengöras regelbundet. Detta måste göras med ett milt rengöringsmedel, vid rumstemperatur (20 ± 5°C). För att desinficera linserna kan ett desinfektionsmedel sättas till rengöringsmedlet i enlighet med tillverkarens instruktioner. Anti-dimlinserna bör rengöras med en mjuk trasa under normala förhållanden. Glasen bör ge tillräcklig skydd för en period som överstiger 6 månader och upp till 2 år. Kontrollera regelbundet skyddsglasögonen. Repade linser måste ersättas eller kasseras. Om ramen är hård och bräcklig, måste skyddsglasögonen bytas ut. Produkten har markeringar på linsen och på ramen, som representerar graderingen av produkten och lämplig användningsområde. COFRA S.r.l. skall inte hållas ansvariga för skador som är till följd av missbruk och felaktigt underhåll och bevarande av PPE själv.
MONTERING AV RESERVDELAR OCH TILLBEHÖR (om tillämpligt): Använd endast original–reservdelar. För att byta linserna, kontrollera först att graderingen har överensstämmande markeringar och montera linserna i rätt läge.
MÄRKNING PÅ BÅGE: Namnet på tillverkaren – tillämpade standarder – Användningsområde(n) (om tillämpligt) – Bärförmåga – Symbol som anger att skyddsglasögon är utformade för att passa ett litet huvud (H – i förekommande fall) – Det högsta numret för skalan på linsen (filter maximum), överensstämmande med någon (om tillämpligt)
LINSMÄRKNING: Skalnummer (endast filter) – Identifiering av tillverkare – Optisk klass – symbol för mekanisk hållfasthet – Användningsområde(n) (om tillämpligt) – Linsens gradtal (om tillämpligt) – Symbol för den ursprungliga linsen eller utbyte (tillval).

TILLVERKARENS IDENTIFIERINGSKOD:	Identifiering av COFRA S.r.l.

SKALNUMMER (ENDAST FILTER)		
Typ av filter	Kodnummer	Graderingsnummer på filtret
Filter för svetsning	Nessuno	1,2 ÷ 16
Ultravioletta (UV)–filter	2	1,5 ÷ 5
Ultravioletta (UV) ljus–filter med god färgåtergivning	2C	1,2 ÷ 5
Infraröda (IR) filter	4	1,2 ÷ 10
Solfilter (solskydd som erbjuds genom linsen har inga infraröda element)	5	1,1 ÷ 4,1
Solfilter (solskydd som erbjuds genom linsen har inga infraröda element)	6	1,1 ÷ 4,1

ANMÄRKNING: Filtrets kodnummer följs alltid av filtrets gradtal (båda numren separeras med ett mellanslag), och bildar tillsammans skalnumret.

OPTISKT KLASS	
Kod	Identifiering
1	Pågående arbete
2	Intermittent arbete
3	Tillfälligt arbete (ej avsedda för långvarig användning)

MEKANISK HÅLLFASTHET	
Kod	Mekaniska hållfasthetskrav
Inga	specifikation över minimalt motstånd
S	specifikation över ökat motstånd
F	Låg energiförbrukning
B	Energieffekt medet
A	Hög energieffekt

Om symbolen F, B eller A inte finns på båda linserna och bågen, är det lägre värdet tilldelat hela uppsättningen av skyddsglasögonen. Om skydd behövs mot partiklar som slungas i hög hastighet vid extrema temperaturer, då bör skyddsglasögonen vara märkta med bokstaven T omedelbart efter den bokstav som anger slagtålighet, d.v.s. FT, BT, AT. Om bokstaven anger slagsegheten inte följs av bokstaven T, bör skyddsglasögonen endast användas mot partiklar i hög hastighet vid rumstemperatur.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN		
Kod	Identifiering	Beskrivning av användningsområde
Inga	Enkel	Ospecificerade mekaniska risker och faror från ultraviolett, synligt, infrarött och solstrålning
3	Vätskor	Vätskor (droppar eller spray)
4	Stora dammpartiklar	Damm med en partikelstorlek> 5	µm
5	Gas partiklar och fint pulver	Gaser, ångor, sprayer, rök och damm med en partikelstorlek <5	µm
8	Kortslutning i elbåge	Elbågar i elektriska apparater
9	Smält metall och heta fasta	Stänk av smält metall och penetration av heta fasta

FILTER FÖR SVETSSKYDD Välj filtergrad som anges i tabellen nedan. Den maximala avvikelsen av skalan numret är +/–1.			
Skala	Användningsområde	Gas	l/h
1,7	Assisterande svetsare	–	–
3	Assisterande svetsare	–	–
4	Svetslödning	Acetylen	< 70
	Syre–bränsle–svetsning och skärning	Syre	< 900
5	Svetslödning	Acetylen	70 ÷200
	Syre–bränsle–svetsning och skärning	Syre	900 ÷ 2000
6	Svetslödning	Acetylen	200 ÷ 800
	Syre–bränsle–svetsning och skärning	Syre	2000 ÷ 4000
7	Svetslödning	Acetylen	> 800
	Syre–bränsle–svetsning och skärning	Syre	4000 ÷8000

RU – ИНСТРУКЦИИ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ТР ТС 019/2011 Технический регламент таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты

Спасибо за выбор нашей продукции. Вы выбрали средства индивидуальной защиты COFRA.
Внимательно прочитайте данные инструкции перед использованием и любым техническим обслуживанием.
Настоящий продукт имеет маркировку CE, так как соответствует положениям Европейской директивы 89/686/EEC в редакции положения о PPE (средства индивидуальной защиты) и требованиям единого европейского стандарта EN 166:2001. Средства индивидуальной защиты (далее – СИЗ) разработаны таким образом, чтобы обеспечить защиту пользователя в соответствующих условиях. Номинальные параметры СИЗ перечислены на маркировке и в соответствующих цифровых обозначениях на оправе и линзах. Эти параметры выясняются в ходе испытаний на прототипах.
ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том, что защитные очки сидят хорошо. Они не защищают ваши глаза полностью. Они не подходят для защиты от всех возможных опасностей или вредных жидкостей. Они также не являются небьющимися и непроницаемыми.
МОДЕЛЬ: Торговое название модели указано на упаковке.
ХРАНЕНИЕ: Храните защитные очки в сухом месте при комнатной температуре и вдали от прямого солнечного света. Очки необходимо транспортировать и хранить в оригинальной упаковке при температуре между 5°C и 40°C и относительной влажности менее 80%.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Следует регулярно протирать линзы. Для этого можно использовать мягкое моющее средство, а очистку следует производить при комнатной температуре (20 ± 5°C). Для того, чтобы продезинфицировать линзы, добавьте дезинфектант в моющее средство согласно инструкциям производителя. Линзы с противотуманным покрытием необходимо протирать в обычных условиях при помощи мягкой ткани. Очки должны обеспечивать необходимый уровень защиты на период от 6 месяцев до 2 лет. Регулярно проверяйте состояние защитных очков. Линзы с царапинами необходимо заменить и выбросить. Очки также необходимо заменить, если оправа становится жесткой или хрупкой. На линзах и оправе очков находится специальная маркировка, которая содержит характеристики продукта и область его применения. Компания COFRA S.r.l. не несет ответственность за поломку СИЗ в виду их неправильного использования, хранения и технического обслуживания.
УСТАНОВКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ И АКСЕССУАРОВ (при необходимости): Используйте только оригинальные запасные части. Для замены линз вам следует сначала проверить соответствие маркировки, а затем вставить линзы в правильное положение.
МАРКИРОВКА НА ОПРАВЕ: Название производителя – Применимые стандарты – Области применения (при необходимости) – Механическая прочность – Символ, означающий, что защитные очки предназначены для ношения на голове малого диаметра (H – при необходимости) – Максимальный знаменатель масштаба для линз (максимум фильтра), совместимый с оправой (при необходимости)
МАРКИРОВКА НА ЛИНЗАХ: Знаменатель масштаба (только фильтры) – Название производителя – Класс оптики – Механическая прочность – Области применения (при необходимости) – Параметры линз (при необходимости) – Символ оригинальной или заменной линзы (опция).

НАЗВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:	Логотип COFRA S.r.l.

ЗНАМЕНАТЕЛЬ МАСШТАБА (ТОЛЬКО ФИЛЬТРЫ)		
Тип фильтра	Код	№ рейтинга фильтра
Фильтры для сварки	Нет	1,2 ÷ 16
Ультрафиолетовые (УФ) фильтры	2	1,5 ÷ 5
Ультрафиолетовые (УФ) световые фильтры с хорошим распознаванием цвета	2C	1,2 ÷ 5
Инфракрасные (ИК) фильтры	4	1,2 ÷ 10
Солнечный фильтр (защита от солнечных лучей в данном случае не подразумевает наличия инфракрасного элемента)	5	1,1 ÷ 4,1
Солнечный фильтр (защита от солнечных лучей с инфракрасным элементом)	6	1,1 ÷ 4,1

ВНИМАНИЕ: За кодом фильтра всегда следует его рейтинг (номера разделены пробелом), а вместе они составляют знаменатель масштаба.

КЛАСС ОПТИКИ	
Код	Обозначение
1	Обычная работа
2	Периодическая работа
3	Случайная работа (не предназначены для длительного использования)

МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ	
Код	Требования к механической прочности
Нет	характеристики минимальной прочности
S	повышенная прочность
F	Соударение с малой энергией
B	Соударение со средней энергией
A	Соударение с высокой энергией

Если на линзах и оправе нет знаков F, B или A, то всему комплекту защитных очков присваивается меньший рейтинг. Если требуется защита от быстроразвивающихся частиц при экстремальных температурах, то необходимо использовать очки с маркировкой T сразу после обозначения уровня ударной прочности, например, FT, BT, AT. Если после обозначения ударной прочности нет буквы T, то очки можно использовать для защиты от высокоскоростных частиц только при комнатной температуре.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ		
Код	Обозначение	Описание области применения
Нет	Базовая	Неуточненные механические риски и опасность, представляемая ультрафиолетовым, инфракрасным и солнечным излучением
3	Жидкости	Жидкости (в каплях или распыленные)
4	Крупная пыль	Частицы пыли с размером более 5 µm
5	Газовые частицы и мелкий порошок	Газы, пары, струи, дым и пыль с размером частиц менее 5 µm
8	Вольтовая дуга при коротком замыкании	Вольтовая дуга при коротком замыкании в электронных приборах
9	Расплавленный металл и горячие твердые субстанции	Брызги расплавленного металла и попадание горячих твердых субстанций

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛИНЗ	
Код	Обозначение
K	Защита от абразивного воздействия (порча поверхности мелкими частицами)
N	Защита от запотевания
R	Улучшенная защита

ФИЛЬТРЫ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ Выберите соответствующий рейтинг фильтра согласно таблице, приведенной ниже. Максимальное отклонение знаменателя масштаба +/ – 1.			
Масштаб	Область применения	Газ	л/ч
1,7	Помощник сварщика	–	–
3	Помощник сварщика	–	–
4	Сварка с припоем	Ацетилен	< 70
	Сварка и резка с использованием горения топлива в кислороде	Кислород	< 900
5	Сварка с припоем	Ацетилен	70 ÷ 200
	Сварка и резка с использованием горения топлива в кислороде	Кислород	900 ÷ 2000
6	Сварка с припоем	Ацетилен	200 ÷ 800
	Сварка и резка с использованием горения топлива в кислороде	Кислород	2000 ÷ 4000
7	Сварка с припоем	Ацетилен	> 800
	Сварка и резка с использованием горения топлива в кислороде	Кислород	4000 ÷8000

ВНИМАНИЕ: В случае электродуговой сварки используются показатели от 8 до 14 в зависимости от типа электродов и используемого тока. См. Таб. 3 EN 169:2002.

ВАЖНО: При ношении обычных очков велика вероятность поражения со стороны высокоскоростных частиц, что может представлять опасность для человека. Хотя и предпринимаются усилия для того, чтобы соприкасающиеся с кожей материалы не вызывали аллергических реакций, в отдельных случаях такая вероятность все-таки существует. В этом случае вам необходимо прекратить носить защитные очки и срочно обратиться к специалисту.
Название производителя: COFRA S.r.l. – via dell'Euro 53/57/59, 76121, Barletta (BT), Italy
Орган сертификации: INSPEC – 56 Leslie Hough Way Salford, Gt Manchester M6 6AJ – England
№ уполномоченного органа: 0194.

رقم طراز المنتج:

رقم طراز المنتج:	COFRA S.R.L الرقم التعريفي لشركة

الدرجة البصرية	
الرمز	التخصيص
1	العمل المستمر
2	العمل المتقطع
3	العمل العَرَضي (غير مصممة للاستخدام لفترة طويلة)

المقاومة الميكانيكية	
الرمز	متطلبات القوة الميكانيكية
لا شيء	الحد الأدنى من مواصفات المقاومة
S	مواصفات مقاومة متزايدة
F	تأثير الطاقة منخفض
B	تأثير الطاقة متوسط
A	تأثير الطاقة مرتفع

رقم المقياس (المرشحات فقط)		
نوع المرشح	الرقم الرمزي	رقم تقييم المرشح
مرشحات اللحام	لاشيء	16 ÷ 1.2
مرشحات الأشعة فوق البنفسجية	2	5 ÷ 1.5
مرشحات شعاع الأشعة فوق البنفسجية بتمييز لوني جيد	2C	5 ÷ 1.2
مرشحات الأشعة تحت الحمراء	4	10 ÷ 1.2
مرشح ضوء الشمس (الحماية الشمسية التي توفرها العدسة ليس لها عامل للأشعة تحت الحمراء)	5	4.1 ÷ 1.1
مرشح ضوء الشمس قد يكون (الحماية الشمسية التي توفرها العدسة ليس لها عامل للأشعة تحت الحمراء)	6	4.1 ÷ 1.1

ملاحظة: يتبع الرقم الرمز للمرشح دائمًا برقم تقييم المرشح (كلا الرقمين مفصولين عن بعضهما بمسافة)، وهما معًا يشكلان رقم المقياس.

مجالات التطبيق		
الرمز	التخصيص	وصف مجال التطبيق
لا شيء	أساسي	أخطار ميكانيكية غير محددة وأخطار تنتج عن الأشعة فوق البنفسجية والأشعة المرئية والأشعة تحت الحمراء والإشعاع الشمسي
3	السوائل	السوائل (نقاط أو رش)
4	جزيئات الغبار كبيرة الحجم	الغبار ذو الجزيئات من حجم أكبر من 5 ميكرومتر
5	جزيئات الغاز والمساحيق الناعمة	الغازات والأبخرة والرذاذ والدخان والغبار ذو الجزيئات من حجم أصغر من 5 ميكرومتر
8	قوس الدائرة الكهربية القصيرة	الكهربية القصيرة الأجهزة الكهربائية
9	المعادن المذابة والجزيئات الساخنة	رشاش المعادن المذابة واختراقات الجزيئات الصلبة الساخنة

مرشحات اللحام من اللحام اختر رقم تقييم المرشح تحديدًا هو موضح في الجدول أدناه. القصى انحراف لرقم المقياس هو +/ – 1.			
المقياس	مجال التطبيق	الغاز	l/h
1.7	مساعد اللحام	–	–
3	مساعد اللحام	–	–
4	اللحام بالنحاس	الأسيتيلين	أقل من 70
	لحام الغاز	الأكسجين	أقل من 900
5	اللحام بالنحاس	الأسيتيلين	70 ÷ 200
	لحام الغاز	الأكسجين	900 ÷ 2000
6	اللحام بالنحاس	الأسيتيلين	200 ÷ 800
	لحام الغاز	الأكسجين	2000 ÷ 4000
7	اللحام بالنحاس	الأسيتيلين	> 800
	لحام الغاز	الأكسجين	4000 ÷8000

إذا لم تعثر على الرموز F أو B أو A على كلا من العدسات والإطار، من ثم، تُخصص أدنى قيمة لمجموعة نظارات الأمان كلها. إذا كانت الحماية مطلوبة ضد الجزيئات ذات السرعة العالية في درجات حرارة قصوى، إذن يجب أن تكون نظارات الأمان مميزة بوجود الحرف T بعد الحرف الذي يشير إلى مقاومة التأثير مباشرة على سبيل المثال FT أو BT أو AT. إذا كان الحرف الذي يشير إلى مقاومة التأثير ليس متبوعًا بالحرف T، يجب استخدام نظارات الأمان ضد الجزيئات ذات السرعة العالية في درجة حرارة الغرفة فقط.